



---

# 濃淡画像処理：濃度変換

# 濃度変換

- 表示装置が表示できる濃度値に対して、画像のダイナミックレンジが狭い場合、コントラストが低くなる



(a) コントラストが悪い画像




(b) コントラストを改善した画像


図 5.1 濃度変換によるコントラストの改善例

# 濃度変換


## ○ 濃度変換関数(トーンカーブ)の例



(a) 線形変換関数の例



(b) 非線形変換関数の例



(c) のこぎり波状関数の例

図 5.2 濃度変換関数の例

# 濃度ヒストグラム

- 横軸：画像の濃度値（8bit量子化の場合は0～255）  
縦軸：その濃度値を持つ画素数








図 5.3 ヒストグラム

# 線形変換関数による変換例



[a] 入力画像




[b] 出力画像

■図4.2——折れ線型トーンカーブによる変換(1)



## 線形変換関数による変換例2





[a] 入力画像


[b] 出力画像

■図4.3——折れ線型トーンカーブによる変換(2)

# 線形変換関数による変換例3



[a] 入力画像




[b] 出力画像

■図4.4——折れ線型トーンカーブによる変換(3)



# 非線形変換関数による変換例




■図4.6——  $\gamma=2$  による変換




# ヒストグラム均一化

- ヒストグラムに大きな偏りがあるとコントラストが悪い
- 濃度値に対する画素の出現率を均一化することでコントラストを改善



(a) コントラストの悪い画像のヒストグラム



(b) 均一化されたヒストグラム

図 5.4 ヒストグラムの均一化

# 実際のヒストグラム均一化

- 実際には, 濃度値の小さい方から累積分布関数CDFを求めて均一化が行われる

CDF: Cumulative Distribution Function

- 累積分布関数を0~255の整数値に正規化することで均一化が行われる

$$h(v) = \text{round} \left( \frac{CDF(v) - CDF_{min}}{N - CDF_{min}} \times 255 \right)$$




$CDF(v)$ : 濃度値 $v$ における累積分布関数

$CDF_{min}$ : 累積分布関数の最小値(0以外)


$N$ : 画像の全画素数

$h(v)$ : 均一化後の濃度値

# 実際のヒストグラム平坦化の例



[a] 入力画像



[b] 出力画像

■図4.9ーヒストグラム平坦化の結果



---

# 濃淡画像処理:平滑化



# 画像の平滑化

---

- 画像に乗ったランダムなノイズを除去したり, 濃度値の細かい変動を少なくして滑らかな画像にする処理
- 線形フィルタによる平滑化
  - 移動平均フィルタ・加重平均フィルタ
  - ガウシアンフィルタ
- エッジを保存した平滑化(非線形フィルタ)
  - メディアンフィルタ

# 空間フィルタリング

- 画像とフィルタを畳み込み演算
- 注目画素を決めて、対応する位置のフィルタ係数を乗算し、それらの和を出力データとする

$$g(i, j) = \sum_{n=-w}^w \sum_{m=-w}^w f(i + m, j + n) h(m, n)$$

50	60	70	70
30	100	60	90
200	210	180	70
150	10	10	30

入力画像  $f(i, j)$

×

1/9	1/9	1/9
1/9	1/9	1/9
1/9	1/9	1/9

フィルタ  $h(m, n)$

=

26	41	50	32
72	106	93	60
72	105	84	48
63	84	56	32

出力画像  $g(i, j)$

## 例: 3 × 3移動平均フィルタ

50	60	70
30	100	60
200	210	180


 × 

1/9	1/9	1/9
1/9	1/9	1/9
1/9	1/9	1/9

$$\begin{aligned} & 50 \times 1/9 + 60 \times 1/9 + 70 \times 1/9 + \\ & 30 \times 1/9 + 100 \times 1/9 + 60 \times 1/9 + \\ & 200 \times 1/9 + 210 \times 1/9 + 180 \times 1/9 \\ & = \mathbf{106} \end{aligned}$$

50	60	70	70
30	100	60	90
200	210	180	70
150	10	10	30

入力画像



	106		

出力画像

## 例: 3 × 3移動平均フィルタ

60	70	70
100	60	90
210	180	70


 × 

1/9	1/9	1/9
1/9	1/9	1/9
1/9	1/9	1/9

$$\begin{aligned} &60 \times 1/9 + 70 \times 1/9 + 70 \times 1/9 + \\ &100 \times 1/9 + 60 \times 1/9 + 90 \times 1/9 + \\ &210 \times 1/9 + 180 \times 1/9 + 70 \times 1/9 \\ &= \mathbf{93} \end{aligned}$$

50	60	70	70
30	100	60	90
200	210	180	70
150	10	10	30

入力画像



	106	93	

出力画像



## 例: 3 × 3移動平均フィルタ

70	70	0
60	90	0
180	70	0


 × 

1/9	1/9	1/9
1/9	1/9	1/9
1/9	1/9	1/9

$$\begin{aligned} &70 \times 1/9 + 70 \times 1/9 + 0 \times 1/9 + \\ &60 \times 1/9 + 90 \times 1/9 + 0 \times 1/9 + \\ &180 \times 1/9 + 70 \times 1/9 + 0 \times 1/9 \\ &= \mathbf{60} \end{aligned}$$

50	60	70	70
30	100	60	90
200	210	180	70
150	10	10	30

入力画像



	106	93	60

出力画像

## 例: 3 × 3移動平均フィルタ

180	70	0
10	30	0
0	0	0


 × 

1/9	1/9	1/9
1/9	1/9	1/9
1/9	1/9	1/9

$$\begin{aligned} &180 \times 1/9 + 70 \times 1/9 + 0 \times 1/9 + \\ &10 \times 1/9 + 30 \times 1/9 + 0 \times 1/9 + \\ &0 \times 1/9 + 0 \times 1/9 + 0 \times 1/9 \\ &= \mathbf{32} \end{aligned}$$

50	60	70	70
30	100	60	90
200	210	180	70
150	10	10	30

入力画像



26	41	50	32
72	106	93	60
72	105	84	48
63	84	56	32

出力画像

# 移動平均フィルタ

- 重み係数が全て等しいフィルタ

1/9	1/9	1/9
1/9	1/9	1/9
1/9	1/9	1/9

$3 \times 3$

1/25	1/25	1/25	1/25	1/25
1/25	1/25	1/25	1/25	1/25
1/25	1/25	1/25	1/25	1/25
1/25	1/25	1/25	1/25	1/25
1/25	1/25	1/25	1/25	1/25

$5 \times 5$

# 加重平均フィルタ

- 注目画素の近傍の重みを大きくしたフィルタ
- 移動平均フィルタと比べて画像のぼけを抑制できる

1/10	1/10	1/10
1/10	2/10	1/10
1/10	1/10	1/10

0	1/5	0
1/5	1/5	1/5
0	1/5	0

3 × 3加重平均フィルタの例



# ガウシアンフィルタ

- 正規分布(ガウス分布)の重み係数を用いたフィルタ

$$f(x, y) = \frac{1}{2\pi\sigma^2} \exp\left(-\frac{x^2 + y^2}{2\sigma^2}\right)$$

$\frac{1}{16}$	$\frac{2}{16}$	$\frac{1}{16}$
$\frac{2}{16}$	$\frac{4}{16}$	$\frac{2}{16}$
$\frac{1}{16}$	$\frac{2}{16}$	$\frac{1}{16}$


3 × 3

$\frac{1}{256}$	$\frac{4}{256}$	$\frac{6}{256}$	$\frac{4}{256}$	$\frac{1}{256}$
$\frac{4}{256}$	$\frac{16}{256}$	$\frac{24}{256}$	$\frac{16}{256}$	$\frac{4}{256}$
$\frac{6}{256}$	$\frac{24}{256}$	$\frac{36}{256}$	$\frac{24}{256}$	$\frac{6}{256}$
$\frac{4}{256}$	$\frac{16}{256}$	$\frac{24}{256}$	$\frac{16}{256}$	$\frac{4}{256}$
$\frac{1}{256}$	$\frac{4}{256}$	$\frac{6}{256}$	$\frac{4}{256}$	$\frac{1}{256}$


5 × 5

# ガウシアンフィルタの効果


- 同じフィルタサイズで比較すると、  
ガウシアンフィルタの方が画像がぼけにくい



原画像



9 × 9ガウシアン  
フィルタ適用後




9 × 9移動平均  
フィルタ適用後

# メディアンフィルタ

- 中央値を取り出すフィルタ(非線形フィルタ)
- ゴマ塩ノイズを良好に除去できる
- データのソートが必要になるため、  
線形フィルタよりも計算に時間がかかる

[30, 50, 60, 60, 70, 100, 180, 200, 210]


50	60	70	70
30	100	60	90
200	210	180	70
150	10	10	30




	70		

# ごま塩ノイズの除去


- ごま塩ノイズのようなスパイク状のノイズは、メディアンフィルタにより良好に除去できる



ごま塩ノイズを  
付与した画像



3×3メディアン  
フィルタ適用後



5×5ガウシアン  
フィルタ適用後





---

# 画像処理プログラミング2

## 濃度変換

# ヒストグラムを描画する関数

---

```
# ヒストグラムを描画する関数
def plot_grayscale_histogram(image):


    # OpenCVでヒストグラムを計算
    hist = cv2.calcHist([image], [0], None, [256], [0, 256])

    # ヒストグラムを描画
    plt.figure(figsize=(10, 4))
    plt.plot(hist, color='black')
    plt.xlabel('Pixel Value')
    plt.ylabel('Frequency')
    plt.xlim([0, 255])
    plt.grid(True)
    plt.tight_layout()
    plt.show()
```

# グレースケール画像を読み込んで 濃度ヒストグラムを作成

- 前回の演習で生成したグレースケール画像を読み込んでヒストグラムを表示する  
(再度ドライブのマウントをしてから実行)

```
#画像を読み込む
gray_img = cv2.imread(common_path + 'gray_image.png',
cv2.IMREAD_GRAYSCALE)
#ヒストグラムを表示する
plot_grayscale_histogram(gray_img)
```



# 線形変換関数による濃度変換

---

- パラメータ $\alpha, \beta$ を指定して変換

$$g = \alpha f + \beta$$

- $\alpha$ でコントラスト,  $\beta$ で明るさを調整できる
- `cv2.convertScaleAbs()`を用いる  
オーバーフローした値は255に値が丸め込まれる

```
#線形変換関数による濃度変換
```

```
adjusted_img = cv2.convertScaleAbs(gray_img, alpha=1.1,  
beta=30)
```


```
#結果を表示
```

```
show_images(gray_img, adjusted_img, 'Original Image', 'Contrast  
Adjusted Image')
```


# 線形変換関数による濃度変換

○  $\alpha = 1.1, \beta = 30$ の場合

Original Image



Contrast Adjusted Image



# ヒストグラムの均一化

---

- cv2.equalizeHist関数を使ってヒストグラム均一化

```
# ヒストグラム均一化
equalized_img = cv2.equalizeHist(gray_img)


# 実行結果の表示
show_images(gray_img, equalized_img, 'Original Image',
             'Histogram Equalized Image')
```




# ヒストグラムの均一化

---

Original Image



Histogram Equalized Image






# 均一化後のヒストグラムの表示

- 累積分布関数を見て均一化されるため、濃度値あたりの画素数は必ずしも一定にはならない

```
# 均一化後のヒストグラムを表示する  
plot_grayscale_histogram(equalized_img)
```



# 累積分布関数も合わせて表示する

```
# 累積分布関数とヒストグラムを描画する関数
def plot_grayscale_histogram_cdf(image):

    # ヒストグラムの計算
    hist = cv2.calcHist([image], [0], None, [256], [0, 256])

    # 累積分布関数(CDF)の計算
    cdf = hist.cumsum()


    # ヒストグラムと同じスケールに正規化
    cdf_normalized = cdf / cdf.max() * hist.max()

    # グラフ描画
    plt.figure(figsize=(10, 5))
    plt.plot(hist, color='black', label='Histogram')
    plt.plot(cdf_normalized, color='blue', label='CDF')
    plt.xlabel('Pixel Value')
    plt.ylabel('Frequency')
    plt.legend()
    plt.grid(True)
    plt.tight_layout()
    plt.show()
```

# 元の画像のヒストグラムとCDF

- 累積分布関数の増加量が一定ではない

```
#グレースケール画像の累積分布関数とヒストグラムを表示  
plot_grayscale_histogram_cdf(gray_img)
```



# 均一化後のヒストグラムとCDF

- 累積分布関数の増加量が一定となり均一化

# 均一化後の累積分布関数とヒストグラムを表示

```
plot_grayscale_histogram_cdf(equalized_img)
```

