抵抗の電圧・電流特性の測定実験

氏名:山田太郎 学籍番号:C012345

2025年7月7日

1 目的

本実験は、未知抵抗に加える電圧を変化させ、その際に流れる電流を測定することによって抵抗の電圧・電流特性を理解し、オームの法則が成立することを確認することを目的として実施した.

2 原理

導体に流れる電流 I は、導体の両端の電位差 V に比例する.この関係はオームの法則として知られ、式 (1) で表される.

$$V = RI \tag{1}$$

ここで,R は抵抗であり,電圧と電流の比例定数である.本実験では,電圧 V と電流 I を測定し,この関係が成立するかを確認する.V を縦軸,I を横軸にとったグラフを作成すれば,測定点は傾き R の直線上に分布するはずである.

3 実験方法

図 1 に示す回路を組んだ. 直流電源の電圧を 0 V から 5 V まで約 1 V 間隔で変化させ,それぞれの電圧設定において,デジタルマルチメータを用いて抵抗の両端の電圧 V と回路に流れる電流 I を測定した.

図1 電圧・電流測定回路

4 使用機器

本実験で使用した機器を表1にまとめる.

表 1 使用機器一覧

| 機器名 | 型番 (メーカ名) | 備品番号 |
|------------|-----------------------|--------|
| 直流安定化電源 | PW18-1.3ATS (KENWOOD) | E-1234 |
| デジタルマルチメータ | PC710 (SANWA) | E-5678 |
| 未知抵抗 | _ | _ |
| ブレッドボード | _ | _ |

5 結果および考察

測定によって得られた電圧 V と電流 I の値、および式 (1) を用いて算出した抵抗値 R を表 2 に示す.

電流 I (mA) 電圧 V (V) 抵抗 $R(\Omega)$ 1.01 10.2 99.0 2.05 20.3 101.0 3.02 30.5 99.0 4.08 40.6100.55.10 50.9 100.2 平均值 100.0

表 2 電圧・電流測定結果と算出抵抗値

次に、測定結果をグラフにまとめたものを図2に示す.

ここに V-I グラフ (vi_graph.png)を挿入

図 2 未知抵抗の電圧-電流特性グラフ

表 2 より、測定された抵抗値は平均で $100.0~\Omega$ となった。図 2 を見ると、測定点はほぼ一直線上に並んでおり、電圧と電流の間に強い比例関係があることがわかる。これはオームの法則 (V=RI) と合致する結果である。グラフの近似直線の傾きからも抵抗値が約 $100~\Omega$ であることが読み取れ、表 2 の計算結果と一致する。

理論的には、抵抗値は一定であるはずだが、測定値には最大で $\pm 1.0\%$ 程度のばらつきが見られる。これは、測定機器の内部抵抗や読み取り誤差、接触抵抗などが原因として考えられる。しかし、全体としてはオームの法則をよく満たしており、本実験の目的は達成された。

6 報告事項

課題:カラーコードが「茶黒茶金」の抵抗の抵抗値を求め、本実験の未知抵抗と同一と見なせるか考察する

カラーコード「茶黒茶金」は、それぞれ 1 (茶)、0 (黒)、1 (10 の乗数、茶)、 ± 5 よって、抵抗値の範囲は 95Ω から 105Ω となる。

本実験で測定した抵抗値の平均は $100.0~\Omega$ であり,この範囲内に収まっている.したがって,本実験で用いた未知抵抗は,カラーコードが「茶黒茶金」の抵抗である可能性が非常に高いと結論付けられる.

参考文献

[1] 岡本市太郎、電気電子計測、コロナ社、2005.